

BOLLARD De sobreponer
Luminario LED de uso exterior



Figura 1




Figura 2





Figura 3



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

¡ATENCIÓN! ANTES DE INSTALAR DESCONECTE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

- 1.- Retirar los opresores que se encuentran en la parte inferior del luminario (Figura 1).
- 2.- Retirar la base del luminario (Figura 2).
- 3.- Usar el kit de instalación (incluido) para fijar la base del luminario al piso, asegurándose de que los cables de alimentación crucen a través del orificio central de la base (Figura 3).
- 4.- Realizar las conexiones eléctricas adecuadas, de acuerdo al diagrama eléctrico presente en este instructivo.
- 5.- Volver a ensamblar el luminario con su base (Figura 4), utilizando los opresores retirados en el paso 1.
- 6.- El luminario es libre de mantenimiento.

Figura 4





Diagrama Eléctrico

Tensión de Operación:

127 - 220 Vca 60 Hz
0,156 - 0,110 A
Línea - Negro
Tierra - Verde
Neutro - Blanco



Arreglo de Leds (Incluido)
11 W

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leaño N° 401 Nave 2 Int. 2B, Fracc. Los Robles

C.P. 45134 Zapopan, Jalisco, México

RFC: IEO-890214-JPA

Tel. +52 (33) 3836 0300