

¡IMPORTANTE!

INSTALAR EL LUMINARIO DE MANERA QUE LAS PESTAÑAS DE RIEL Y LUMINARIO QUEDEN ENCONTRADAS

CUBIC RIEL
LUMINARIO DE SOBREPONER EN RIEL

MODELO	MODELO
CU51953BBNA	CU51953BBNA
CU51953NBNA	CU51953NBNA
CU52951BBNA	CU52953BBNA
CU52953NBNA	CU52953NBNA
CU54953BBNA	CU54953BBNA
CU54953NBNA	CU54953NBNA

FIGURA 1




DIAGRAMA DE CONEXIÓN

LÍNEA 127 - 277 V~ 60Hz

0,370 - 0,169 A

ARREGLO DE LEDS (INCLUIDO)

45 W




FIGURA 2

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ATENCIÓN! Antes de instalar, desconecte el suministro de energía eléctrica.
Para uso interior.

1. Instalar y conectar previamente el riel electrificado marca CONSTRULITA (Riel AC5002B,N) a la caja de registro mediante el alimentador situado en uno de los extremos del riel; ver instructivo del riel. (Riel no incluido).
2. Introducir el luminario en el riel (1)
3. Girar la palancas de sujeción, para asegurar el luminario (2), asegurarse que quede bien fija al riel.
4. El luminario se puede rotar como se muestra en la figura 2.
5. Dirigir el luminario hacia el área a iluminar
6. Utilizar la perilla de selección de fases para establecer cuál de las tres fases se utilizará. Este se usa posicionándolo a la fase que sea requerido (3).

CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL, S.A. de C.V. Acceso IV No. 3, Fracc. Industrial Benito Juárez
C.P. 76130 Querétaro, Qro. México Tel. +52 (442) 2 38 39 00/05 Fax +52 (442) 238 3900/01
contacto@construlita.com.mx
www.construlitalighting.com

